

LT

Originalios instrukcijos vertimas



**GME 6.5V**

95187

Prieš užvesdami prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas







## Komplektacija



> 20 kg



# Komplektacija




## Ratų surinkimas



**A**


1



2



Atsukite du varžtus nuo pavarų dėžės. Pristumkite dangtelį (a) prie ašies ir pritvirtinkite dviem varžtais. Pakartokite šį procesą kitoje rato pusėje.




## Ratų surinkimas




**A**


3



4





5




Atlaisvinkite varžto veleno galą ir nuimkite reguliavimo poveržlę. Sumontuokite ratus ant ašies veleno ir įsitikinkite, kad ašies varžtas užsifiksavo griovelyje. Reguliavimo poveržle ir ekipažu vėl pataisykite ratą. Pakartokite procesą kitoje vairo šakės padėtyje, atsiranda transmisijos priskyrimas.

Surinkimas: saugos varžtas ir rankena



Nuimkite keturias varžles nuo varžtų, fiksuojančių įėjimą (d). Nuimkite movos įvorę (c) ir vėl priveržkite varžles.




## Surinkimas: saugos varžtas ir rankena




**C**

8



9





Atsukite dvi plokštelės (-ių) varžles, pasukite dvi laikinčias plokštes 180°.

## Rankinės svirties ir pavarų perjungimo svirties surinkimas




**C**



Paspauskite rankinę svirtį (18) žemyn, dabar galite įkišti vairo šakę ir pritvirtinti ją prie vidurinio pavaros žiedo rankine svirtimi (18). Vėl pasukite dvi laikančiąsias plokštes (e) 180° aukštyn ir vėl pritvirtinkite dviem veržlėmis. Priverždami keturias laikančiųjų plokščių veržles, atkreipkite dėmesį į tai: visos veržlės turi būti vienodo ilgio.






## Rankinės svirties ir pavarų perjungimo svirties surinkimas




**D**


12




13




Nuimkite du plastikinius dangtelius (f) nuo pavarų svirties. Sujunkite pavarų perjungimo jungtį, pritvirtindami dvi dalis plastikiniu dangteliu ir skeliamais kaišciais.



## Alyvos lygio patikra - variklis



Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite variklio alyvos. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, patikrinkite alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite variklio alyvos.







# Alyvos lygio patikra - variklis




3




4



5




6



7



8




# Alyvos lygio patikra - pavara (greičių dėžė)



SAE 80W-90

Prieš pradėdant eksploatuoti, pavarų dėžė turi būti visiškai užpildyta pavarų dėže.









Alyvos lygio patikra -  
pavara (greičių dėžė)





SAE 80W-90



## Alyvos lygio patikra - sankaba








Prieš pradėdant eksploatuoti, mova visada turi būti užpildyta universalia alyva. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite alyvos lygį.










# Alyvos lygio patikra - sankaba




# Kuro bako pildymas







## Eksplotacijos pradžia: Vairo reguliavimas







	I	II
LT	Vairo šakės būklė	Pavarų perjungimo svirtis arba į priekį / atbulinės eigos pavaros pasirinkimas








## Eksplotacijos pradžia: Vairo reguliavimas



<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>LT</p> <p>Pasirinkite tinkamą vairo šakės padėtį. Norint pasukti vairo šakę, reikia išspręsti ir vėl pritvirtinti vairo traukes. Atitinkamas priedas (pvz., sniego valytuvas ir pan.) nustato vairo šakės padėtį</p>	



## Priedų sujungimas



Priedų sujungimas






Dėl vairo išlygiavimo Perskaitykite atitinkamas priedo instrukcijas.  
Jei fiksavimo kaištis neveikia, patraukite už starterio laido.

---

START  
STOP

Užvedimas







Droselį galima atidaryti tik tada, kai variklis yra šaltas.



Užvedimas

START


STOP



Dabar įdėkite pirmąjį pereinamąjį.  
Atkreipkite dėmesį į vairo šakės padėtį.

START  
STOP






Darbo režimas,  
eksploatacija



Pasukite pavarų perjungimo svirtį / pavarų variklius (kiekvienam priedui) į (17), o pavarą (20) į padėtį „ON“.

Darbo režīmas,  
ekspluatācija

START  
STOP







START

Darbo režīmas,  
ekspluatācija

STOP



I




Vairo šakės būklē

II

Pavaru perjungimo svirtis ir pirmyn /  
atgal pasirkimās

Darbo režimas,  
eksploatacija

START  
STOP







Rezultatai, priklausantys nuo vairo šakės padėties, yra transmisijos priskyrimas

START

Variklio gėsinimas,  
darbo pabaiga



STOP



Variklio gesinimas,  
darbo pabaiga



START

STOP










## Valymas / priežiūra



# Variklio alyvos keitimas






4

Patikrinkite alyvos lygį → **6**  
arba įpilkite alyvos



## Kitų alyvų keitimas






Patikrinkite alyvos lygį /  
įpilkite alyvos!




7-8





# Uždegimo žvakė








# Oro filtras



## Oro filtras



7

TIPP



Ant kempinio filtro užlašinkite kelis lašus alyvos.

8



9










10




11



## Techniniai duomenys

ART. No .....	95187
 Darbinis tūris .....	196 cm <sup>3</sup>
 galia .....	OHV 4-Takt variklis, 4,8 kW/6,5 PS
degalų bakas .....	Super/E10
 bako talpa .....	3,6 l
 Benzino sunaudojimas .....	1,2 l/h
priekinė pavara .....	2 pavaros
pavaros blokas .....	ne daugiau kaip 920 min <sup>-1</sup>
 OL lygis/variklis .....	0,6 l
 rato dydis .....	4.00-8
 Sunkumas .....	57 kg

### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

 Garso galios lygis LWA1) .....	102 dB (A)
--	------------

### Dėvėkite ausų apsaugos priemones!

<sup>1)</sup> neapibrėžtis K = 3 dB (A)

Vibracijos pagreičio vertė < 5,0

<sup>2)</sup> Nurodytos vertės yra emisijos vertės ir todėl nebūtinai yra lygios darbo vietai saugios vertės. Nors yra koreliacija tarp išmetamųjų teršalų lygių ir poveikio aplinkai lygių, iš to negalima daryti išvados, ar reikia imtis papildomų atsargumo priemonių. Veiksniai, darantys įtaką realiam aplinkos poveikio lygiui darbo vietoje, apima darbo zonos ir kitų triukšmo šaltinių charakteristikas, t. y. mašinų ir kitų gretimų darbo procesų skaičių. Leistinos darbo vietos vertės įvairiose šalyse taip pat gali skirtis. Ši informacija skirta padėti vartotojui įvertinti pavojus ir riziką.



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukcijas. Padaryk tai

patys su valdikliais ir tinkamu prietaiso naudojimu.

Laikykitės visų saugos priemonių, nurodytų techninės priežiūros vadove. Elkites atsakingai trečiųjų šalių atžvilgiu.

Jei kyla abejonių dėl ryšio ir operatyvumo, kreipkitės į mūsų klientų centrą



**Atsargiai Visada turėkite omenyje atitinkamą priedo ma- nualą (sniego valytuvą, smulkintuvus ir kt.)**

### Nurodytos naudojimo sąlygos

Prietaisas skirtas naudoti namuose, kieme, sode, žemės ūkyje ir miškininkystėje / aplink juos bei teritorijos priežiūrai.

Techninių duomenų ir saugos priemonių laikymasis.



**Naudokite prietaisą tik lauke, niekada nenaudokite jo uždarese ir blogai vėdinamose vietose.**

Nenaudokite šio produkto jokia kitu būdu, kaip nurodyta įprastai naudojant. Nesilaikydamas galiojančių bendrųjų taisyklių ir šio vadovo nurodymų, gamintojas neatsako už žalą.

## Pakuotės sudėtis:

- a Ratų ašių apsauga
- b ratas
- c Sukabinimo mova
- d Tvirtinimo varžto priėmimas e atraminės plokštės
- f Plastikiniai dangteliai / kaiščiai
- g uždegimo žvakės raktas

- A Ratų montavimas
- B Montavimo priedų sankaba
- C Montavimo rankena / aukščio reguliavimas D Montavimo pavaro svirtis

## Elektrinio įrankio aprašymas

1. Degalų bakas
2. Oro filtras
3. Išmetamųjų
4. Variklio apsaugos sistema
5. padanga
6. Sankaba įrangai
7. Dis tvirtinimo varžtai
8. Tvirtinimo varžtai vairui
9. Traukimo starteris
10. Uždusti
11. Petcockas
12. išjungimo jungiklis
13. uždegimo žvakė
14. Apsauginis jungiklis (avarinis stabdymas)
15. Sankaba
16. Kabelio sankaba
17. Kardaninio veleno perjungimo svirtis
18. Aukščio reguliavimo vairo šakė
19. pavarų svirtis
20. Svirtis / pavara
21. Greičio kontrolė

## Likutinė rizika

### Pavojus susižeisti !

Atkreipkite dėmesį į priedų naudojimo instrukcijas

Nepaisant to, kad laikomasi visų atitinkamų projektavimo taisyklių, eksploatuojant mašiną vis tiek gali kilti pavojų, pvz., išmetamos darbo dalys, išmetamos pažeistų įrankių dalys, skleidžiamas triukšmas, išmetamos dulksės.

## Saugos instrukcijos

### Pavojus susižeisti !

Niekada nedėkite kūno dalių ir drabužių šalia besisukančių dalių.

### Įspėjimas, karšti paviršiai

Kai kurios prietaiso dalys per daug įkaista, kai prietaisas veikia. Nelieskite jokių karštų dalių, pvz., variklis ir duslintuvas.

Atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukcijas. Nuodugniai susipažinti su prietaiso valdikliais ir tinkamu naudojimui. Jūs turite žinoti, kaip prietaisas veikia ir kaip galima išjungti valdiklius.

Niekada neleiskite vaikams dirbti su prietaisu. Niekada neleiskite suaugusiems dirbti su prietaisu, nebent jie buvo tinkamai apmokyti.

Laikykite visus asmenis, ypač mažus vaikus, ir naminius gyvūnus nepasiekiamoje vietoje.

Būdami atsargūs, išvengiate slydimo ar kritimo, ypač važiuojant atbuline eiga.

Patikrinkite žemę, ant kurios prietaisas bus naudojamas, ir išimkite visus daiktus, kuriuos prietaisas gali sugauti ar išmesti.

Dėvėkite pirštines, apsauginius akinius, priglundusius žeminius drabužius ir tvirtus batus grubiu padu, kai dėvite, ir užtikrinkite priežiūrą.

## Kuras yra labai degus.

Kurą laikykite tik tinkamose talpyklose.

Prietaisą galima papildyti tik lauke, o ne šalia atviros ugnies ar degančių cigarečių.

Prieš paleisdami prietaisą, įpilkite degalų. Jei variklis veikia arba vis dar įkaista, jo negalima papildyti degalais ar atidaryti bako dangčio.

Įsitinkinkite, kad degalai neperpildyti. Jei degalai perpildo, variklio negalima užvesti.

Iš prietaiso pašalinkite nešvarumus ir neleiskite jiems užsidegti, kol degalų dėmai neišgaruos.

Nereguliuokite prietaiso, kai variklis veikia (išskyrus gamintojo tiesiogiai rekomenduojamus nustatymus).

Sniegą reikia pašalinti tik suregulavus mašiną pagal lauko temperatūrą.

Dirbant su elektros prietaisais kyla pavojus, kad daiktai bus išmesti į akis.

Eksploduojant, reguliuojant ar taisant prietaisą, visada reikia naudoti apsauginius akinius arba skydą.

Nedėkite rankų ir kojų šalia besisukančių dalių. Laikykites saugaus atstumo nuo ištūmimo angos.

Būkite ypač atsargūs bėgdami ar šalindami sniegą nuo brash įėjimų, pėsčiųjų takų ir takų. Būkite pasirengę nenumatytiems pavojams ar judančioms transporto priemonėms.

Kai paspausite pašalinį daiktą, išjunkite variklį, atjunkite laidą nuo uždegimo žvakės ir kruopščiai patikrinkite, ar mašina nėra pažeista, ir, jei reikia, išimkite ją - mašiną galima vėl įjungti ir dirbti su dabar.

Jei prietaisas pradeda neįprastai vibruoti, išjunkite variklį ir nedelsdami ieškokite priežasties. Paprastai vibracija yra įspėjimas dėl veikimo gedimo.

Išjunkite variklį kiekvieną kartą, kai nustoja naudoti prietaisą, išvalykite darbinį varžtą / rotoriaus skardinę / išmetimo vamzdį ir atlikdami remontą, reguliuodami ir tikrindami prietaisą.

Valydami, taisydami ir tikrindami prietaisą, įsitinkinkite, kad darbinis varžtas / rotorius ir visos mo-ving dalys yra sustabdytos.

Niekada nenaudokite prietaiso patalpoje; Naudoti tik lauke.

Neperkraukite prietaiso.

Niekada nenaudokite prietaiso dideliu važiavimo greičiu ant slidaus paviršiaus. Būkite atsargūs važiuodami atbuline eiga.

Atjunkite darbinio varžto ir (arba) rotoriaus pavara, kai mašina turi būti transportuojama arba kai nenaudojama.

Naudokite tik ma-chine gamintojo patvirtintus prailginimus ir priedus (pvz., ratų svorius, atsvara, kajutes ir t. t.).

Mašina turi būti naudojama tik tada, kai užtikrinamas tinkamas matomumas arba geras apšvietimas. Greitai atsistokite ant žemės ir visada laikykite rankeną rankomis. Vaikščiok, niekada nebek.

Neleiskite niekam stovėti ant prietaiso.

Išjunkite variklį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, jei nedirbate su prietaisu arba paliekate prietaisą arba jį reguliuojate, prižiūrite ar remontuojate.

Prietaisą reikia naudoti tik tada, kai jis yra tobulo būklės. Atlikite vizualinį patikrinimą prieš įjungus prietaisą. Ypač patikrinkite, ar saugos įranga, elektriniai valdymo elementai, elektros linijos ir sraigtinės movos nepažeistos ir ar jos tinkamai priveržtos. Jei reikia, prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, pakeiskite visas pažeistas dalis.

Išjunkite prietaisą ir laikykite jį uždaroje patalpoje tik po to, kai variklis atvės.

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą, variklis būtina turi būti užpildytas variklio alyva.

Patikrinkite alyvos lygį, kai prietaisas bus pradėtas eksploatuoti. Jei reikia, įpilkite variklio alyvos.

Niekada nelaikykite prietaiso su benzinu bake pastato viduje, kur benzino dėmai gali liestis su atvira ugnimi ar kibirkštims.

Kai prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, laikykite jį tuščiu baku.

Nekeiskite valdomo variklio nustatymo ir nesukite variklio apskuk.

## Reikalavimai aptarnaujančiam personalui

Eksploduojantis personalas, prieš naudodamasis prietaisu, turi atidžiai perskaityti eksploatacines struktūras.

### Kvalifikacijos

Išskyrus išsamias profesionalo instrukcijas, norint naudoti prietaisą, nereikia jokios specialios kvalifikacijos. **Minimalus amžius**

Produktas sukurtas naudoti vyresniems nei 16 metų asmenims.

Jei gaminį turi naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai arba asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius įgūdžius arba neturintys patirties ir žinių, jie turi būti prižiūrimi arba instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suprasti dėl to kylančią riziką. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti naudotojų be priežiūros.

## Mokymai

Norint naudotis prietaisu, reikia tik atitinkamo profesionalo pareiškimo arba naudojimo instrukcijų. Specialaus mokymo nereikia.

Operatorius yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar riziką trečiosioms šalims.

## Skubos tvarka

Atlikite pirmosios pagalbos procedūrą, atitinkančią sužalojimą, ir kuo greičiau iškvieskite kvalifikuotą medicininę pagalbą. Apsaugokite nukentėjusį nuo tolesnės žalos ir nuraminkite. Kad įvyktų nelaimingas atsitikimas, pagal DIN 13164 darbovietėje turi būti įrengtas pirmosios pagalbos rinkinys. Labai svarbu bet kokią panaudotą medžiagą pirmosios pagalbos vaistinėje nedelsiant pakeisti po to, kai ji buvo panaudota.

Jei ieškote pagalbos, nurodykite šiuos informacinius gabalus

1. Avarijos vieta
2. Avarijos tipas
3. Sužeistųjų skaičius
4. Sužalojimo tipas (-ai)

## Techninė priežiūra



Prieš pradėdami dirbti su varikliu, išjunkite variklį ir ištraukite lizdo kištuką. Palaukite, kol visos besisukančios dalys sustos ir prietaisas atvės.

Prietaisą, ypač baką ir variklį, visada laikykite švarų. Visas judančias dalis tepkite aplinkai nekenksminga alyva. Visą techninę priežiūrą perduokite kvalifikuotam aptarnavimo personalui. Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis.

Tik reguliariai prižiūrimas ir apdorojamas prietaisas gali būti tinkama pagalbinė priemonė. Dėl nepakankamo pagrindinio nansavimo ir priežiūros gali įvykti nenumatytų nelaimingų atsitikimų ir Traumų.

Jei reikia, atsarginių dalių sąrašą galima rasti adresu [www.guede.com](http://www.guede.com).

## Simboliai



Perskaitykite naudojimo instrukcijas



Dėvėkite ausų apsaugos priemones!



Tvirti batai, kuriuos reikia avėti!



Mūvėkite apsaugines pirštines!



Atsargiai!



Atsargiai - karštas paviršius!



Įspėjimas dėl pavojingos įtampos



Įspėjimas apie degiąsias medžiagas



Sprogimo rizika



Mašinos dalys liečiasi tik tada, kai jos visiškai sustabdomos.



Įspėjimas dėl išmestų daiktų



Toksiški išmetamieji dūmai ir alyvos garai gali sukelti apsinuodijimą.



rankinis užrašas



Laikykitės atstumo tarp asmenų. Stebėkite, kad nepatektumėte į pavojingą zoną



Atsargiai visada reikia papildyti degalus išjungus variklį



Nenaudoti uždarose patalpose



Pagarba palaidoms dalims (žmonėms, gyvūnams, namams, automobiliams)





tvirtas



Draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

Prieš pradėdami dirbti su varikliu, išjunkite variklį ir nuimkite "so-cket" liūdnas



dujų



Droseli  
nė



Alyvos lygis



Apsaugokite nuo drėgmės



Ši pusė į viršų

## Tarnyba

Turite techninių klausimų? Bet kokia pretenzija? Ar jums reikia atsarginių dalių ar naudojimo instrukcijų? Mes greitai padėsime jums ir be adatų biurokratijos mūsų tinklalapiuose [www.guede.com](http://www.guede.com) aptarnavimo dalyje. Prašau, padėkite mums, kad galėtume jums padėti. Norint identifikuoti jūsų įrenginį pretenzijos atveju, mums reikia serijos Nr., produkto Nr. ir pagaminimo metai. Visus šiuos duomenis galima rasti tipo etiketėje. Įveskite jį čia, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje

Serijos Nr.

Art. No.

Pagaminimo metai

## Svarbi informacija klientui

Būtinai žinokite, kad prekės grąžinimas garantiniu laikotarpiu arba jam pasibaigus turi būti atliekamas originalioje pakuotėje.

## Garantija

12 mėnesių garantinis laikotarpis taikomas komerciniam naudojimui, o 24 mėnesių - asmeniniam naudojimui ir prasideda įrenginio įsigijimo dieną.

Garantija taikoma tik neatitikimams, atsiradusiems dėl techninio arba gamybos defekto. Pradinis mokėjimo kvitas su pardavimo data turi būti pateiktas bet kokiai pretenzijai garantiniu laikotarpiu.

Garantija netaikoma jokiame neteisėtame naudojimui, pvz., prietaiso perkrovai, smurto panaudojimui, žalai dėl bet kokiame nesankcionuoto poveikio ar pašalinių daiktų sukeltai žalai. Į garantiją taip pat neįeina naudojimo ir surinkimo instrukcijų nesilaikymas bei bendras nusidėvėjimas.

## Tikrinimo ir techninės priežiūros planas

Reguliarus aptarnavimo laikotarpis		Prieš bet kokį paleidimą	Po 1 mėn.	Po 3 mėn.	Po 6 mėn.	Po 12 mėn.	Pasi- baigus sezonui
			20 Darbo valandos	50 Darbo valandos	100 darbo valandų	300 darbo valandų	
Variklio alyva (10W-40) ne daugiau kaip 0,6 l	Tikrinimo	✓					
	Keisti		✓		✓		✓
Uždegimo žvakė	Tikrinimo valymas				✓		
	Keisti					✓	
Oro filtras	Tikrinimo	✓					
	Valymo			✓			
	Keisti					✓	
Patikrinkite benzino lygį		✓					
Saugos įtaiso patikrinimas		✓					
Ištuštinkite benzino baką							✓
Patikrinkite prisukamą jungtį		✓					
Patikrinkite laidus		✓					
Sutepkite sukimosi taškus			✓				✓
Patikrinkite aušinimą				✓			
transmisijos skystis (SAE 80W)							✓
Krupščiai išvalykite mašiną. Pūrškite slides ir plūgą aliejumi		Po kiekvieno darbo					✓

Užtikrinti tinkamą techninę priežiūrą anksčiau iš toliau nurodytų dalykų nurodytą mėnesį arba pasibaigus nurodytoms darbo valandoms .



## Gedimų pašalinimas

Nesėkmių	Sukelia	Pašalinimas
<b>Variklis neužsiveda</b>	Degalų čiaupas uždarytas	Atidarykite degalų čiaupą
	užterštas kuras	degalų bako keitimas
	Benzino bakas tuščias	Įpilkite benzino
	Uždegimo žvakė nešvari nuo alyvos arba sugedusi	Nuvalykite arba pakeiskite uždegimo žvakę 21
	Neteisinga dujų svirties padėtis	Pataisykite nustatymus
<b>maža galia</b>	Nešvaraus oro filtras	Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą 22-23
<b>Jokio vairavimo ar vairavimo slydimo</b>	Sankabos slydimas	Sureguliuokite laidą 18. Pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo centru
<b>RPM neatitinka nustatymo</b>	Kabelis sureguliuotas	Sureguliuokite laidą 18 Pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo centru
<b>Netvirtas bėgimas, stipri vibracija</b>	Komponentai ir prisukamas sujungimas atlaisvintas	Sustabdykite variklį ir priveržkite varžtų patikrinimą /; pakeistos pažeistos dalys Pasikonsultuokite su klientų aptarnavimo centru
<b>Perėjimų negalima įterpti</b>	Tik stovint	Sustokite prieš perjungdami

Pagrindinis sankabos reguliavimas, pavaros reguliavimas ir išėjimo veleno reguliavimas yra gamykloje. Tačiau vilkimo traukimas gali šiek tiek atsilaisvinti dėl dažno valdymo. Kai vilkimo lynas yra per laisvas, jis gali sukelti problemus, nes įrangos sankabos negalima tinkamai įkišti. Tokiu atveju vilkimo kabelis turi būti priveržtas.

Mūsų svetainėje (paieškos Nr. 95187) galite atsisiųsti nustatymo informaciją.

---

### **Originali – EB atitikties deklaracija**

Mes pareiškiamo, kad toliau aprašyti prietaisai atitinka atitinkamus esminius EB direktyvų saugos ir sveikatos reikalavimus, atsižvelgiant į jų dizainą ir konstrukciją, taip pat į dizainą, kurį pateikiame į rinką. Pakeitus įrenginius, dėl kurių su mumis nebuvo susitarta, ši deklaracija netenka galios.

### **EB atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad toliau nurodytų prietaisų koncepcija ir konstrukcija pagal pradedamos konstrukcijos tipą atitinka atitinkamus pagrindinius EB direktyvų saugos ir higienos reikalavimus .

Pakeitus prietaisą, kuris su mumis nebuvo aptartas, Deklaracija nustoja galioti.

### **CE atitikties deklaracijos vertimas**

Pareiškiamo, kad toliau išvardyti prietaisai atitinka pagrindinius EB direktyvų sveikatos ir higienos reikalavimus, susijusius su projektavimu, konstrukcija, gamyba ir pateikimu į rinką. Bet koks neteisėtas prietaiso pakeitimas praras šio dokumento galiojimą, deklaracija.

**EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad išvardytų prietaisų projektavimas ir gamyba**, kuriuos pristatome pardavimui, atitinka pagrindinius EB saugos ir higienos direktyvų reikalavimus.

Jei įrenginys modifikuojamas mums nesuteikus leidimo, ši deklaracija nebetaikoma.

### **EB atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad minėta mašina dėl savo konstrukcijos ir konstrukcijos, taip pat dėl mūsų į apyvartą išleistų versijų atitinka atitinkamus esminius EB direktyvų sveikatos ir saugos reglamentus. Pakeitus įrenginį, dėl kurio su mumis nebuvo susitarta, ši deklaracija neteks galios.

### **ES atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad mūsų rinkai pateiktų versijų prietaisų dizainas ir dizainas atitinka atitinkamus esminius ES direktyvų dėl saugos ir higienos reikalavimus. Pakeitus įrenginį, su kuriuo nesikonsultavome, deklaracija neteks galios.

### **ES atitikties deklaracija**

Pareiškiamo, kad šių prietaisų koncepcija ir konstrukcija versijose, kurias mes išleidome į apyvartą, atitinka atitinkamus pagrindinius ES direktyvų dėl saugos ir higienos reikalavimus . Pakeitus aparatą, dėl kurio su mumis nebuvo konsultuotasi, deklaracija netenka galios.

### **ES tapatybės pareiškimo vertimas**

Tai darydami pareiškiamo, kad toliau nurodyta mašinų gaminių koncepcija ir dizainas, kurį mes parduodame, atitinka kompetentingus ES saugos ir higienos reikalavimus pagrindiniai reikalavimai. Pakeitus mašiną nepasitarus su mumis, šis pareiškimas nustos galioti.

### **Vertimas ES tinkamumo deklaracija**

Pareiškiamo, kad toliau išvardytų prietaisų projektavimas ir gamyba rinkoje pateiktuose projektuose atitinka kompetentingus pagrindinius ES saugos ir higienos gairių reikalavimus. Pakeitus įrenginį, dėl kurio nesikonsultavote su mumis, šis pareiškimas netenka galios.

### **Vertimas į ES atitikties deklaraciją**

Pareiškiamo, kad šių mašinų koncepcija ir konstrukcija projektuojant, pagal kurią jos išleidžiamos į apyvartą, atitinka atitinkamus pagrindinius ES gairių saugos ir higienos srityje reikalavimus. Šis Pareiškimas nustoja galioti, jei įranga pakeičiama be mūsų sutikimo.

### **Panašumo į ES deklaracijos vertimas**

Tai darydami pareiškiamo, kad nurodytų prietaisų projektavimas ir konstrukcija mūsų į apyvartą išleidžiamose eksploatacinėse savybėse atitinka atitinkamus ES saugos ir higienos instrukcijų reikalavimus. Pakeitus prietaisą, su kuriuo su mumis nebuvo konsultuotasi, ši deklaracija netenka galios.

### **ES atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad pateiktų mašinų projektavimas ir konstrukcija, vykdant jų išleidimą į apyvartą, atitinka pagrindinius reikalavimus, susijusius su ES saugos ir higienos direktyvomis. Jei mašinoje įvyksta pakeitimų, dėl kurių su mumis nebuvo susitarta, ši deklaracija netenka galios.

### **Vertimas į atitikties ES reglamentams deklaraciją**

Pareiškiamo, kad šių prietaisų koncepcija ir konstrukcija bei jų išleidimo į apyvartą dizainas atitinka atitinkamus pagrindinius ES direktyvų reikalavimus dėl saugos ir higienos. Šis pareiškimas nebetaikomas, jei įranga keičiama be mūsų sutikimo.

### **EB atitikties deklaracijos vertimas**

Šiuo dokumentu pareiškiamo, kad toliau pateiktų prietaisų koncepcija ir dizainas į apyvartą išleidžiamoje versijoje atitinka atitinkamus pagrindinius ES sveikatos ir saugos direktyvų reikalavimus. Šis pareiškimas nebetaikomas, jei pakeičiamas įrenginys, su kuriuo su mumis nebuvo konsultuotasi.

### **EB atitikties deklaracijos vertimas**

Pareiškiamo, kad toliau pateikti rinkai modeliai savo dizainu ir struktūra atitinka ES saugos ir higienos reglamentus. Jei priemonės bus pakeistos nepasitarus su mumis, ši deklaracija neteks galios.

### **EB atitikties deklaracijos originalo vertimas**

Mes pareiškiamo, kad toliau aprašyti prietaisai mūsų parduodamuose modeliuose dėl savo konstrukcijos ir konstrukcijos atitinka pagrindinius EB direktyvų sveikatos ir saugos reikalavimus. Neteisėtai modifikuavus prietaisus, ši deklaracija neteks galios.

---

# Benzininis traktorius

Vienos ašies traktorius

95187

GME 6.5V

## Susijusios EB direktyvos

Atitinkamos ES direktyvos | Taikomos CE direktyvos |  
Prohlášení o shodě EU | ES atitikties deklaracija |

Susijusios EB direktyvos | Taikomos EB direktyvos |  
Illetékes EU előírások | Taikytinos ES gairės | ES tinkamumo  
naudoti gairės | Direktyva su ES susijusiais subjektais | Nutarė  
Europos Sąjunga | Taikytinos ES gairės | Susijusios ES direktyvos | Ilgili

ES reglamentai | Susijusios EB direktyvos

2014/35/ES

2014/30/ES

1935/2004/EB

1907/2006/EB

2011/65/ES&2015/863/ES

2016/426/ES

2016/425/ES (AAP)

2014/29/ES

2006/42/EB

2015/1188/ES

IV  
priedas

Notifikuotosio Pavadi  
s įstaiigos Nr.: nimas:

Adress:  
Tipas Ex. Cert.-No.:

97/68/EC\_ ir 2016/1628/ES

Emisijos Nr.: E13 \* 2016/1628 \* 2017/656SRA1 / P \* 0076 \* 00

2000/14/EC\_2005/88/EB

## Atitikties vertinimo procedūra

Atitikties vertinimo metodas | Méthodes d'évaluation de la  
conformité | Modo di valutazione della conformità |  
Conformiteitsbeoordelingsprocedure | Způsob posouzení  
shody | Spůsob posúdenia zhody | Az azonosság  
megítélésének a módja | Način presoje ištumti | Načinas  
Atitikties įvertinimas | Kongregacijos kelias  
| Modul de evaluare a conformității | Način ocenjivanja  
usklađenosti | Uygunluk değerlendirme usulü | Metoda  
oceny zgodności | Atitikties vertinimo procedūra

## Taikomi darnieji standartai

Naudojami darnieji standartai | Normes harmonisées  
aplikacijos | Taikomi darnieji standartai | Taikomi darnieji  
standartai | Gebruikte harmoniserende normen | Applicate  
norme armonizzate | Használt harmonizált normák | Primijen-  
jeni harmonizavimo standartai | Uporabljeni usklaeni standardi  
| Armatūros folosito normos | Suderintos normos . Taikomi  
darnieji standartai | Wykorzystane zharmonizowane normy |  
Kullanilan uyum normları | Normos  
Taikomoji armonika

EN ISO 14982:2009

## Garantuotas garso galios lygis

Garantuotas garso galios lygis | Garantuotas garso galios lygis |  
Livello di potenza sonora garantito  
| Gearandeerd geluidsdrukniveau | Garantuotas garso  
galios lygis | Garantuotas garso galios lygis | Garantált  
akusztikus teljesítményszint | Zajamčena ravan akuslične  
zmogljivosti | Garantirana razina akustinis snage |  
Гарантирано ниво на звукова мощност | Nivelul

Gurantat al Puterii Sunetului | Garantovani nivo akuslične  
snage | Garantuotas skleidžiamo triukšmo lygis |  
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | Nivel de potencia  
sonora garantizado

STATYMAS

102 dB (A)

## Išmatuotas garso galios lygis

Išmatuotas garso galios lygis | Niveau de puissance  
acoustique mesuré | Livello di potenza sonora misurato |  
Gemeten geluidsdrukniveau | Išmatuotas garso galios lygis |  
Išmatuotas garso galios lygis | Mért akusztikus  
teljesítményszint | Zajamčena ravan akustinis zmogljivosti |  
Izmjerená razina akuslične snage | Измерено ниво на  
звукова мощност | Nivel măsurat al puterii sunetului |  
Izmereni nivo akuslične snage | Ölçülen gürlütlü emisyonu  
seviyesi | Zmierzony poziom mocy akustycznej | Nivel de potencia  
sonora medido

STATYMAS

(A)

dB

## VI priedas

Wolpertshausen, 2019 12 23



### Helmutas Arnoldas

**Geschäftsführer** | Vykdantysis direktorius | Gérant | Amministratore delegato | Bedrijfsleider | Jednatel | Konatel |  
Ügyvezető igazgató | Direktro | Direktorius | Управител | Administratorius | Direktorius | Sirket temsilcisi | Durektor |  
Generalinis direktorius Güde GmbH &Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Vokietija

### Joachimas Bürkle'as

GÜDE GmbH & Co. KG, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Vokietija

### Igaliotas rengti techninę dokumentaciją.

Igaliotas sudaryti techninę bylą | Autorisé à compiler la documentation technique | Autorizzato alla preparazi- one della  
documentazione tecnica | Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten + | Zplnomocněn k sestavování  
technických podkladů. | Igalioti sudaryti techninę bylą. | Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva | Pooblaščen za  
izdelavo spisov tehnične dokumentacije. | Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije. | Упълномощен за съставяне на  
техническата документация | Įputernicit să elaboreze documentația tehnică. | Ovlašten  
Del oficialių dokumentų.

UAB „RANKIS“

Įmonės kodas: 301818804

PVM kodas: LT100004257819

Įrankių ir sodo technikos servisas

Senosios Pilitės kel. 1, Vilnius, LT-06229

Tel. nr.: +370 605 73757

El. paštas: servisas@rankis.lt



2023